

! !

„HIP STAR“

HIP STAR
babycarrier



chipolino

2001/95/

EN 13209-2:2015 „

2:

! НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР, КОГАТО Е ПОСТАВЕНО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО!

! ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОСЕНЕ НА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 4 МЕСЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА СЕДЯТ И С ТЕГЛО НЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 15 KG.

! ПРИ НОВОРОДЕНИ С НИСКО ТЕГЛО И ДЕЦА СЪС ЗДРАВΟΣЛОВНИ ПРОБЛЕМИ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ИЗВЪРШИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА!

! РАВНОВЕСИЕТО ВИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАРУШЕНО КАКТО ОТ ВАШИТЕ ДВИЖЕНИЯ, ТАКА И ОТ ДВИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО!

! БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КОГАТО СЕ НАВЕЖДАТЕ НАПРЕД ИЛИ НАКЛОНЯВАТЕ НАСТРАНИ!

! ТОВА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ!

! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!

- ❖ Този продукт е предназначен само за едно дете!
- ❖ Установете дължината на коланите така, че да обхващат плътно и да не затрудняват движенията на детето и носещия.
- ❖ Преди употреба задължително проверявайте изправността на всички части от продукта и сигурността на токи, закопчалки и регулировки.
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ При необходимост да се наведете напред сгънете коленете, а не кръста, за да предотвратите падане на детето!
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ НЕ използвайте продукта, когато сте в легнало положение!
- ❖ При използване на приспособлението в домашни условия, отчитайте опасността от различните източници на топлина в дома или вероятността да разлеете горещи напитки, докато носите детето!
- ❖ Не правете промени или модификации по продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

- ❖ Подходящо за деца на възраст над 4 месеца, които могат да седат и с тегло между 3,5 и 15 kg;
- ❖ Положения на детето в приспособление за носене тип седалка:



Подходящо за деца от
4 до 36 месеца



Подходящо за деца от
6 до 36 месеца



Подходящо за деца от
6 до 36 месеца

! ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЖАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, ВИНАГИ ПОДКРЕПЯЙТЕ ДЕТЕТО С РЪКА!

- ❖ Положения на детето в приспособление за носене:




Подходящо за деца от
4 до 36 месеца



Подходящо за деца от
4 до 36 месеца



Подходящо за деца от
6 до 36 месеца



! ПОЗИЦИЯТА НА ДЕТЕТО СПРЯМО ТЯЛОТО НА ВЪЗРАСТНИЯ, МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ЧРЕЗ РЕГУЛИРАНЕ ДЪЛЖИНАТА НА КОЛАНИТЕ.

ПРЕПОРЪКА: Преди да използвате по предназначение приспособлението за носене, направете няколко опита за поставяне на бебето, за регулиране на коланите и за поставяне на приспособлението с детето в описаните положения.

1. _____
! ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ЦИПЪТ Е ЗАКОПЧАН И ВЕЛКРО ЛЕНТИТЕ СА ФИКСИРАНИ, А СЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА НОСЕНЕ, КРАКАТА МУ ОБКРАЧВАТ ОСНОВАТА ЗА СЯДАНЕ!



1-1 – Закопчайте токата. Издърпайте колана, за да притегнете здраво основата на приспособлението около кръста.

1-2 – Завъртете основата, така че седалката да застане отпред.


1-3 – ! Уверете се, че основата е здраво и сигурно фиксирана към кръста и поставете бебето върху седалката с лица към възрастния.

1-4 – Поставете раменните колани и наместете детето така, че да бъде в средата на седалката. Закопчайте токата на коланите с двете си ръце.

1-5 и 1-6 – Притегнете раменните колани.

2. _____
! ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ЦИПЪТ Е ЗАКОПЧАН И ВЕЛКРО ЛЕНТИТЕ СА ФИКСИРАНИ, А СЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА НОСЕНЕ, КРАКАТА МУ ОБКРАЧВАТ ОСНОВАТА ЗА СЯДАНЕ!

! ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕ В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО НА ГЪРБА НА ВЪЗРАСТЯ, ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СЕ ИЗВЪРШВА С ПОМОЩТА НА АСИСТЕНТ (ДРУГ ВЪЗРАСТЕН)!



2-1 – Закопчайте токата. Издърпайте колана, за да притегнете здраво основата на приспособлението около кръста. Седалката остава на гърба.

2-2 и 2-3 – Друг възрастен трябва да постави детето на седалката с лице към гърба, както е показано на фигурата и да намести детето така, че да бъде в средата на седалката .

2-4 и 2-5 – Поставете раменните колани и закопчайте токата на коланите с двете си ръце. Притегнете коланите.

2-6 – Детето е поставено в приспособлението.

3. _____
(с гръб към лицето на възрастния)

! ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ЦИПЪТ Е ЗАКОПЧАН И ВЕЛКРО ЛЕНТИТЕ СА ФИКСИРАНИ, А СЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА НОСЕНЕ, КРАКАТА МУ ОБКРАЧВАТ ОСНОВАТА ЗА СЯДАНЕ!



3-1 – Закопчайте токата. Издърпайте колана, за да притегнете здраво основата на приспособлението около кръста.

3-2 – Завъртете основата, така че седалката да застане отпред.

3-3 – ! Уверете се, че основата е здраво и сигурно фиксирана към кръста и поставете бебето върху седалката гледащо навън (с гръб към лицето на възрастния).

3-4 – Поставете раменните колани и наместете детето така, че да бъде в средата на седалката.

3-5 - Закопчайте токата на коланите с двете си ръце.

3-6 – Притегнете раменните колани.

! ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ЦИПЪТ Е ЗАКОПЧАН И ВЕЛКРО ЛЕНТИТЕ СА ФИКСИРАНИ, А СЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА НОСЕНЕ, КРАКАТА МУ ОБКРАЧВАТ ОСНОВАТА ЗА СЯДАНЕ!

4. ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ ТИП СЕДАЛКА.

! ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ ТИП СЕДАЛКА, ВИНАГИ ПОДКРЕПЯЙТЕ ДЕТЕТО С РЪКА!



Разкопчайте ципа, за да отделите предната част и да използвате приспособлението само като седалка.

- ❖ Пластмасовите части почиствайте с меки перилни препарати и навлажнена кърпа.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Дамската и коланите може да перете на ръка (до 30°C). Спазвайте указанията от прикращения към продукта етикет. Преди пране задължително отстранете твърда вътрешна опора на основата за сядане.
- ❖ Не центрофугирайте и не сушете в машина! Не гладете!
- ❖ Винаги оставяйте продукта да изсъхне преди да го приберете за съхранение или да го използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

: текстил и пластмаса



KENHS022xxx / C26

