

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА КОЛИЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ
МОДЕЛ „ФЛАШ”**



Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО "Безопасност на детските играчки" на Европейския парламент и Съвета и на приложимите за играчката европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НАД 25 kg! НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТИ.
- ❖ Използвайте за дете на възраст над 1,5 години!
- ❖ Да не се използва едновременно от две деца!
- ❖ Сглюбяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката! Препоръчително е използването на каска и протектори.
- ❖ Да се използва само през деня и на много добре осветени места!
- ❖ Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- ❖ Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- ❖ Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни и др.!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!
Необходими инструменти за изпълнението на някои операции: отвертка (не е включена в комплекта).


Стъпките по сглобяване на колата за яздене и нейните функции са описани по-долу. Използвайте описанията им заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1. МОНТИРАНЕ НА КОМПЛЕКТА ЗА КОРМИЛОТО



1. Отстранете двата винта от корпуса на колата.
2. Поставете комплекта за монтиране на кормилото към корпуса, както е показано на фигурата.
3. Фиксирайте комплекта за кормило към корпуса с двата винта.

2. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО



1. Отстранете винта и гайката от кормилото.
2. Прокарайте управляващата ос през отвора на корпуса на играчката отдолу нагоре, както е показано на фигурата.
3. Монтирайте кормилото към управляващата ос така, че отворите му да съвпадат с отвора на управляващата ос и фиксирайте с винта и гайката.

3. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА




1. Отстранете клипса и шайбата от предната ос.
 2. Поставете колелото.
 3. Поставете шайба и фиксирайте с клипса.
 4. Монтирайте декоративното капаче на колелото с натиск.
- Извършете горните действия, за да монтирате и другото предно колело.

4. МОНТИРАНЕ НА КОНЗОЛАТА ПРОТИВ ОБРЪЩАНЕ




Закачете конзолата против обръщане към съответните отвори от долната страна на корпуса, както е показано на фигурата. Промушете задната ос през отворите, за да фиксирате конзолата.

5. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА



1. Отстранете клипса и шайбата от задната ос.
2. Монтирайте оста, колелата и поставете шайбите, както е показано на фигурата.
3. Фиксирайте с клипса.
4. Монтирайте декоративните капачета към колелата с натиск.

6. МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА



Поставете облегалката към отвора от задния край на корпуса и натиснете, докато се фиксира.

7. ФУНКЦИИ



За да използвате функциите:

1. Отвийте винта на капачето като използвате отвертка и отстранете капачето.
2. Поставете 2 броя батерии, тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет.
3. Натиснете бутон, за да проверите дали се включват функциите.
4. Поставете капачето на гнездото за батерии и го фиксирайте с винта.

7-1 - При натискане на всеки от посочените на фигурата бутони ще чуете звук от стартер, звук от клаксон или различни мелодии.

7-2 – Място за съхранение на багаж под седалката.

7-3 – Конзола против обръщане на колата за по-голяма безопасност.

7-4 – Плавно управление на кормилото.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- ❖ Смазвайте редовно въртящите се части.
- ❖ Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Не използвайте продукта по кални, песъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.

Използвани материали: пластмаса, метал.

ROCFL0210xxx / 7020279B/JY-Z01B

Производител: Произведено в Китай за „ЧИПОЛИНО“ ЕООД.
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com