

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
НА БЕБЕШКИ ШЕЗЛОНГ
„VELVET”**

VELVET
baby bouncer




Този продукт с марка

chipolino

е произведен в съответствие

с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 12790:2009 „Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца” и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
 - ❖ **ВНИМАНИЕ!** СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ОПИТВА ДА СЕДИ ИЛИ ТЕЖИ ПОВЕЧЕ ОТ 9 KG!
- 
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИ НА ПОЛЗВАНЕ И СПАНЕ НА ДЕТЕТО.
 - ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЪРХУ ПОВДИГНАТИ (НАПРИМЕР МАСИ), НАКЛОНЕНИ И МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ !
 - ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ!
 - ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ СГЛОБЯВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА!
 - ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ ИЛИ ПОВДИГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ, КОГАТО ДЕТЕТО Е В НЕГО.
 - ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕЦАТА ДА ИГРЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ!
 - ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
 - ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
 - ❖ Използвайте за бебета на възраст до около 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg.
 - ❖ Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
 - ❖ Продуктът не замества коша или кошарата. Ако детето ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща кошарка или легло.
 - ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
 - ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
 - ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
 - ❖ Не поставяйте на продукта допълнително връзки и шнурове, за да избегнете риска от задушаване!
 - ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
 - ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
 - ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Предназначен за бебета на възраст от 0 до около 6 месеца, които не могат да седят самостоятелно, с тегло до 9 kg;
- ❖ Регулиране на наклона на седалката;
- ❖ Обезопасителен колан;
- ❖ Люлееща функция.

ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване!

Необходими инструменти: За извършване на сглобяването не е необходимо да използвате инструменти.

Действията по сглобяване функциите са номерирани от 1 до 6.

Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ НА ШЕЗЛОНГА

1-1 – Поставете сгънатия шезлонг на равна повърхност.

1-2 – Хванете рамката на шезлонга с две ръце, както е показано на фигурата, и разгънете, докато чуete звук „щрак“, и шезлонга се фиксира в разгънато положение.

2 – МОНТИРАНЕ НА СТОЙКАТА С ИГРАЧКИ

Поставете с натиск стойката с играчки в отвора от горната страна на шезлонга, докато чуete звук „щрак“. Уверете се, че стойката е здраво закрепена.

За да отстраните стойката, натиснете бутона за демонтиране и я издърпайте нагоре.

3 – РЕГУЛИРАНЕ НА НАКЛОНА

Шезлонгът може да се регулира в 3 позиции по височина.

3-1 – Преместете плъзгача наляво, в същото време натиснете бутона и преместете седалката надолу (в по-ниска позиция) до желаната позиция.

3-2 – Хванете седалката с ръка и повдигнете нагоре до желаната позиция (по-висока позиция). Фиксирането във всяка избрана позиция е съпроводено със звук „щрак“.

4 – ЛЮЛЕЕЩА ФУНКЦИЯ

4-1 – Издърпайте опорите навън, за да оставите шезлонга неподвижен.

4-2 – Приберете опорите навътре, за да използвате люлеещата функция на шезлонга.

5 – СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ (ПРЕДПАЗЕН КОЛАН)

Прокарайте единия край на обезопасителния колан през лентата за между крачетата на детето и закопчайте в токата. При фиксиране ще чуete звук „щрак“.

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНИЯ КОЛАН С ЛЕНТАТА ЗА МЕЖДУ КРАЧЕТАТА НА ДЕТЕТО!

За откопчаване на предпазния колан натиснете бутоните отгоре и отдолу, както е показано на фигурата.



Коланите не трябва да са усукани. Регулирайте дължината им, така че да обхващат добре детето.



ВАЖНО! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени към дамаската на шезлонга и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.

6 – СГЪВАНЕ НА ШЕЗЛОНГА

Преместете плъзгача наляво и натиснете бутон 1, за да спуснете облегалката надолу, след което натиснете бутон 2, за да сгънете стойката.







УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Пластмасовите, металните части и дамската почиствайте с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията или дамската.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Материали за дамската:

100% полиестер



Използвани материали: метал, текстил, пластмаса.

SHEVL023xxxx/ Y-502

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com